

Инструкция по нанесению каменного ковра:

Свойства и характеристики: двухкомпонентное связующее на основе эпоксидной смолы, наполнитель — каменная галька/крошка.

Масса нетто: 15,75 кг.

Комплект: 15 кг. камня + 0,75 кг. связующего от RU-SMOLA.

Фракция: 2-5 мм. либо 5-10 мм. (см.этикетку)

Комплектация: эпоксидная смола (А) и отвердитель (В), камень, инструкция.

Расход: один комплект рассчитан на ~ 1.7-2 кв.м при толщине покрытия до 5 мм (фракция 2-5 мм), и ~ 1 кв.м. при толщине покрытия до 10 мм (фракция 5-10 мм).

Описание: Каменный ковер - одно из самых прочных декоративных покрытий из натурального камня и двухкомпонентного связующего, которое подходит как для наружного, так и внутреннего применения.

Рекомендации к подготовке основания: Перед нанесением состава необходимо подготовить поверхность для укладки. Если укладка производится на пористое основание следует обработать поверхность грунтовкой. Основание должно быть сухим, чистым, без повреждений, влияющих на его несущую способность (осыпающиеся участки, трещины), остатков пыли и грязи. При необходимости проведите обезжиривание поверхности. В случае наличия сомнений рекомендуется сделать пробное нанесение участка 10*10 см.

Рекомендации к погодным условиям: При нанесении состава убедитесь, что погода в ближайшие сутки будет теплой и сухой, температура не менее +10 °С, без осадков, с умеренной влажностью не более 70-80%. В холодное время года перед началом работ состав следует выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов.

Условия хранения продукции RU-SMOLA: Следует избегать попадания влаги в емкость с камнями.

Меры предосторожности: При работе с составом необходимо использовать перчатки, очки, маску для индивидуальной защиты. Обеспечить проветриваемость помещения. После работы с составом необходимо обработать инструмент любым бытовым растворителем (646, ацетон и др.).

Инструкция по применению:

Шаг 1. Извлечь из ведра компоненты А и Б. Налить компонент А в сухую, чистую емкость. Перемешать в течении 3 минут, затем добавить компонент Б. Тщательно перемешать состав инструментом (шуруповерт, дрель) на низких оборотах до однородности в течение 5 минут, уделяя особое внимание стенкам и дну емкости.

Шаг 2. Перелить состав в ведро с камнем, замешать инструментом на низких оборотах до равномерного распределения состава между камнями, периодически поднимая камни со дна ёмкости вверх. Для облегчения перемешивания состав можно добавлять порциями.

Шаг 3. Не позднее 30 минут после смешивания компонентов А и Б следует нанести готовую смесь на поверхность и разровнять мастерком или раклей. В процессе укладки необходимо очищать инструмент от состава и камней.

Отверждение состава происходит в первые сутки, по истечению 24 часов допускаются пешие нагрузки, набор прочности и твердости происходит в течение ещё 3-5 дней. Время жизни связующего состава после смешивания — 30-40 минут.